


TMCHallcrest


TRAFFIC LIGHT INDICATOR 50°C & 70°C

Self-Adhesive 52mm X 48mm


Product Code: SCCTHESQ050C03PK Quantity: 10



Green indicates that the temperature is below 50°C.



Amber indicates that the temperature is between 50°C and 70°C.



Red indicates that the temperature is above 70°C.

TMCHallcrest MANUFACTURE A COMPREHENSIVE RANGE OF TEMPERATURE SENSITIVE PRODUCTS INCLUDING; CRAYONS, PAINTS, STRIPS AND INKS RANGING FROM -30°C TO 1270°C. FULLY CUSTOMISED PRODUCTS AVAILABLE TO CUSTOMER SPECIFICATIONS.

TO DISCUSS YOUR REQUIREMENTS CONTACT US NOW.

UK,

EUROPE & ROW:

TEL: +44 (0) 1244 818100

FAX: +44 (0) 1244 818502

www.tmchallcrest.com

sales@tmchallcrest.com

USA,

CANADA & MEXICO:

TEL: +(1) 847 998 8580

FAX: +(1) 847 998 8051

www.hallcrest.com

sales@hallcrest.com

INSTRUCTIONS FOR USE: Peel indicator from release paper. Apply to any clean, grease free surface ensuring the indicator has adhered to the surface.

Green indicates that the temperature is below 50°C.

Amber indicates that the temperature is between 50°C and 70°C.

Red indicates that the temperature is above 70°C.

STORE IN A COOL DRY PLACE BELOW 18°C.

MODE D'EMPLOI : Décoller l'indicateur de son papier support. L'appliquer sur une surface propre et dégraissée en s'assurant que l'indicateur adhère bien.

La Couleur verte indique que la température est inférieure à 50°C

La Couleur orange indique que la température est comprise entre 50°C et 70°C.

La Couleur rouge indique que la température est supérieure à 70°C

STOCKER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC, EN DESSOUS DE 18°C.

GEBRAUCHSANLEITUNG: Den Indikator vom Trägerpapier lösen. Danach kann er auf jede saubere, fettfreie Oberfläche aufgeklebt werden. Bitte versichern Sie sich, dass der Indikator auch auf der Oberfläche richtig klebt.

Grün zeigt an, dass die Temperatur über 50°C liegt.

Bersteinengelb bedeutet, dass die Temperatur zwischen 50°C und 70°C liegt.

Rot zeigt an, dass die Temperatur über 70°C liegt.

BITTE LAGERN SIE DIE INDIKATOREN AN EINEM KÜHLEN TROCKENEN ORT

UNTERHALB VON 18°C.

INSTRUCCIONES DE USO: Despegar el indicador del papel de atrás. Aplicarlo en una superficie/pared limpia y sin grasa, asegurando que el indicador se ha adherido a la superficie. Verde indica que la temperatura está por debajo de 50°C.

Ambar indica que la temperatura está entre 50°C y 70°C.

Rojo indica que la temperatura está por encima de 70°C.

GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO POR DEBAJO DE 18°C.

ISTRUZIONI PER L'USO: Staccare l'indicatore adesivo dal supporto. Applicare su una superficie asciutta e non grassa, assicurandosi che l'indicatore aderisca bene sulla superficie in tutte le sue parti.

Il colore verde indica la temperatura sotto i 50°C.

Il colore arancio indica la temperatura tra 50°C e 70°C.

Il colore rosso indica la temperatura sopra i 70°C.

CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO SOTTO I 18°C.

사용지침:

접착 용지에 붙어있는 인디케이터를 떼어낸 다음 기름기와 이물질 등이 없는 표면에 붙여서 사용하십시오.

녹색은 50° C 미만 온도임을 나타냅니다.

황색은 50° C 와 70° C 사이 온도임을 나타냅니다

빨간색은 70° C를 넘는 온도임을 나타냅니다.

18° C 미만의 서늘하고 습기가 없는 곳에서 보관하십시오.



MADE IN THE UK